



A kandallónak kialakított falfülke szélesség és magasság méreteit ráhagyással kell készíteni. A ráhagyás mértéke a kandalló keret-perem szélességétől függ! A ráhagyás mértéke oldalanként átlagosan 30-30mm. Ezzel a megoldással a kandallót minden esetben kényelmesen a helyre lehet akasztani illetve el lehet távolítani.

A falra akasztáshoz a konzolt a pozicionáló tűskével a fal felé fordítva kell a falra rögzíteni! A konzol rögzítéséhez, minden esetben a fal anyagszerkezetének megfelelő rögzítő kötést kell alkalmazni. Rögzítést követően, mindig győződjön meg, hogy a kandalló bitonságosan fekszik a konzolon. Ellenőrizze finom mozgattal, hogy a konzol pozicionáló tűskéje belesúszott a kandalló felső távtartó sínjében kialakított központi helyére!

